

Allmänt

Innan och efter användning av sektionsbilen skall en skadekontroll ske. Detta för att du som hyr bilen inte skall bli ansvarig för skador som du själv inte orsakat. Men även för att skador skall upptäckas tidigt och kunna åtgärdas. Skadekontrollen omfattar både insida och utsida av sektionsbilen.

Om skada upptäcks på bilen innan avfärd och inte finns dokumenterad i skdeloggen skall den rapporteras direkt till Bilnisse genom mail eller telefon. Dessutom måste hyrestagaren invänta Bilnisses godkännande för vidare avfärd samt upprätta en skadelogg för gällande skada.

De fall som kräver att du fyller i skadejournalen är när:

- Du skadar bilen
- Upptäcker skada innan avfärd som inte redan finns dokumenterad i skadeloggen
- Avslutar din användning och upptäcker skada

OBS! Samtliga skador skall omgående rapporteras till Bilnisse.

Checklista vid kontroll av bilen

Innan och efter användning.

Insida:

Instrumentpanel, säten, golv och allmän interiör.

Utsida:

Vagnskador som bucklor och repor, belysning, dörrar, rutor och däcken.

OBS! Kolla ALLTID att samtliga lampor (in och utsida) är avstängda då du lämnar bilen.